

チャンネル変更

【メインチャンネル】

本体正面の ▲▼ ボタンで変更できます。

【サブチャンネル】

基本は固定となる為、本体正面の ▲▼ ボタンでは変更できません。
下記手順で変更ください。

- ①決定ボタンを押しながら電源を入れる
- ②「拡張メニュー」で「2nd PTT CH」を選択
(▲▼ ボタンでメニュー変更、決定ボタンで選択)
- ③「Channel 30」表示画面で▲▼ ボタンでチャンネルを変更し、電源を再投入する

①

拡張メニュー

②

拡張メニュー
2nd PTT CH

③

2nd PTT CH
Channel 30



◆ご注意◆

初期設定では、サブチャンネルは30chとなっております。
イヤホンマイクのPTTスイッチではセカンドPTT機能は使用できません。
(メインチャンネルのみの送信となります)

セカンドPTTについて

メイン使用のチャンネルとは別にサブチャンネルをセカンドPTTに割り当てることで、チャンネルを切り替えることなく、サブチャンネルで送受信できる機能です

送信方法

- ◆メインチャンネル
通常のPTTスイッチで送信
- ◆サブチャンネル
本体サイドのオレンジ色のボタンで送信



受信方法

メインチャンネル/サブチャンネルを交互にスキャンしており、受信したチャンネルで通信が終わるまで固定されます。
(通信が終わってから2秒経過するとスキャン状態に戻り、待ち受け画面表示はメインチャンネル表示になります)

ご注意

受信側は、常時メインチャンネル/サブチャンネルをスキャンしている為、送信側がPTTスイッチを押してすぐに話し始めると、会話の最初の部分が聞き取れない(頭切れ)の状態になりますので、送信側はPTTを押してから一拍置いて話し始めてください。
※特にサブチャンネルでの送信時に頭切れが顕著となります