

◆登録局無線機をご利用になる前に必ずご確認ください◆

この度は、トランシーバーレンタルをご利用下さいまして誠にありがとうございます。
ご利用中のトラブル防止のため、下記注意事項をご一読ください。

★レンタル無線機の特徴★

免許人以外が使用できる汎用性の高い無線機（登録局）です。
このため、近隣で同じ無線機が使用されている可能性もありますので
ご利用前に、あまり使われていないチャンネルを確認してからご利用ください。
（弊社出荷時は、任意のチャンネルでテストしております）

■確認方法

音声が入っていないのに、無線機上部の LED ランプが点灯している場合
他の電波を受信しています。
電波を受信している状態で、送信しようとするとき「プ・プ・プ・プ」などの
エラー音が鳴り発信規制がかかります。

無線機のチャンネル数：30 チャンネル

※15ch は呼び出し専用のため使用しないようにお願いします。

※1 c h 及び奇数チャンネルはよく使用される傾向にあります。

■トラブルかも？

例) こんな音が鳴ったら・・・

送信しようとして「**プ・プ・プ・プ**」などの音が鳴ったら

→他の電波を受信しているため、送信ができません。（*キャリアセンス機能）

無線機上部の LED ランプの受信時の色が消灯してから送信するか、

頻発する場合は、チャンネルを変更してください。

（受信時の LED 色はメーカーにより異なります。概ね緑色のメーカーが多いです）

*キャリアセンス機能

混信を防止することを目的に同じ周波数の電波を受信しているときに送信を禁止する機能

※バッテリーインジケータは 3 段階です。

※バッテリーの使用時間：通常使用で約 8 時間です。