

クイックガイド SR741 八重洲無線

① 電源を入れます。

充電したリチウムイオンバッテリーを取り付けて「VOL」ツマミを右に回します。購入後に初めて電源を入れた、Bluetoothの設定画面が表示されます。

② 音量調節をします。


「VOL」ツマミを10時から11時の位置にあわせておきます。その後、相手の音声聞き取りやすい音量になるように調節します。

③ チャンネルを合わせる

「ロータリースイッチ」を回して、通話したい相手と同じチャンネルに合わせます。


④ 送信（通信）します。

PTT（通話）ボタンを押しながら、マイクに向かって話します。
PTT（通話）ボタンを放すと、相手の声を聞くことができます。



リチウムイオンバッテリーを取り付ける

- ① ベルトクリップを取り付けている場合は、ベルトクリップを上げます。
- ② リチウムイオンバッテリーの底面を押しながらスライドさせます。
- ③ リチウムイオンバッテリーの背面を押して「カチッ」という音がするまで確実に押します。




- ④ 無線機本体の底面にあるロックプレートを「カチッ」と音がするまで確実にロックの位置にスライドさせます。

【注意】

ロックプレートを確実にロックしていないと、落下事故や故障の原因になります。

リチウムイオンバッテリーを取り外す

- ① 無線機本体の底面にあるロックプレートを「カチッ」と音がするまでアンロックの位置にスライドさせます。
- ② リチウムイオンバッテリー底面のラッチを指で摘まみながら、リチウムイオンバッテリーを引き上げます。



【注意】

- ロックやラッチを外すときは、指やつめなどを傷めないよう、十分に注意してください。
- ベルトクリップを取り付けている場合は、ベルトクリップを上げながらリチウムイオンバッテリーを引き上げてください。
- 無線機やリチウムイオンバッテリーを落下させないよう、十分に注意してください。